

Elementy **mebli systemu ALUMED** wykonano z:

stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL

profile aluminiowe o przekroju 25 x 25 mm

wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm

wszystkie **krawędzie** zabezpieczone obrzeżami PCV o grubości 2 mm

blat roboczy z płyty meblowej typu postforming o grubości 28-36 mm, laminowanej wysokociśnieniowym HPL

nóżki o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania

drzwi przeszklone - szkło bezpieczne o grubości 4 mm, osadzone w ramie z anodowanego aluminium

zlewy ze stali nierdzewnej

Wyposażenie opcjonalne:

- **zamki centralne** - do kontenerów i szafek szufladowych (max. 5 szuflad równych lub 4 o zróżnicowanej wysokości)
- **kółka** zamiast nóżek w innych szafach niż mobilne o średnicy **80-160 mm**
- **półki** szklane do szaf i szafek z drzwiami przeszklonymi
- inna **kolorystyka** niż we wzorniku „TECH-MED”

Akcesoria:

- **zawiasy** typu CLIP TOP z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie
- **uchwyty** do drzwi i szuflad - aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo na kolor stelaża
- **zamki** do drzwi i szuflad - patentowe
- **kółka** do kontenerów - z bieżnią niebrudzącą podłoża, średnica 55 mm w tym 2 z hamulcem
- **podstawa** do kontenerów pięcioramienna z tworzywa sztucznego z kółkami, w tym 2 z hamulcem, bieżnia niebrudząca podłoża
- **szuflady** z systemem samodomykania

SERIA SL

Wymiary całkowite: 510 x 550 x 1950 mm

[L x S x H]



Wymiary całkowite: 900 x 550 x 1950 mm

[L x S x H]

